

Anrufbeantworter

Ersteinrichtung des Anrufbeantworters:

*61 wählen, auflegen, *123 wählen, Ihren vierstelligen PIN-Code festlegen, Begrüßungstext aufnehmen, auflegen.

So rufen Sie Ihre Nachrichten ab:

von zu Hause aus: *123 wählen.

von unterwegs: Eigene Rufnummer anrufen und warten, bis sich der Anrufbeantworter einschaltet, * wählen und Ihren vierstelligen PIN-Code eingeben.

Neue Nachrichten werden angesagt. Während der Ansage können Sie jederzeit mit diesen Befehlen in den Text eingreifen:

Nachrichtenmenü

Anrufer zurückrufen	1	Erneut anhören	4
Löschen	2	Zur nächsten Nachricht	5
Speichern	3	Hauptmenü	*

Nach der Ansage kommen Sie automatisch ins Hauptmenü:

Hauptmenü

Gespeicherte Nachrichten	1	Pers. Einstellungen ändern	3
Begrüßungsansage ändern	2	Weitere Informationen	0

So stellen Sie Benachrichtigungen bei neuen Nachrichten ein:

von zu Hause aus: *123 wählen, * wählen, mit 3 pers. Einstellungen ändern, danach einfach den weiteren Instruktionen folgen.

von unterwegs: Eigene Rufnummer anrufen, warten bis sich der Anrufbeantworter einschaltet, * wählen, Ihren vierstelligen PIN-Code eingeben, * wählen, 3 „pers. Einstellungen ändern“ wählen, danach einfach den weiteren Instruktionen folgen.

Und das alles gibt's auch im Web:

Auf www.kabelbw.de/anrufbeantworter mit Rufnummer + PIN-Code einloggen und loslegen.